Fig. 1 MAIN BODY AREA



Fig. 1 Main Body Area

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	011-93110-017	Magnet Catch Ass'y; P. -Rcv.-T.		
1	011-13122-109	*Bracket; Magnet Catch; P. -Rcv.-T.	1	
2	660-05000-018	*Magnet Catch SM50P	1	
3	019-46205-008	Fulcrum Support Plate; FB; CE	1	A3
3	018-36207-005	Fulcrum Support Plate; FB; CE	1	B4, A4, L
4	019-26201-006	Fulcrum Shaft; FB	1	A3
4	018-16201-000	Fulcrum Shaft; FB	1	B4, A4, L
5	607-09001-003	Metal; S14 x 18 x 4.5	2	
6	018-16202-007	Stepped Screw; M6 x 10	2	
7	019-23205-108	Bracket R; Suction; A3	1	A3
7	017-23202-104	Bracket RII; Suction	1	B4, A4, L
8	019-23204-004	Bracket F; Suction; A3	1	A3
8	017-23201-000	Bracket FII; Suction	1	B4, A4, L
9	019-43102-003	Set Plate R; P. -Rcv.-T.; A3	1	A3
9	018-33121-002	Set Plate R; P. -Rcv. -T.	1	B4, A4, L
10	019-43101-007	Set Plate F; P. -Rcv.-T.; A3	1	A3
10	018-33120-006	Set Plate F; P. -Rcv. -T.	1	B4, A4, L
11	019-13119-009	Lock Plate; P. -Rcv.-T.	2	
12	011-17231-000	Set Plate Upper; Front Right Cover	1	
	018-97220-004	Keyboard Bracket D Ass'y		
13	002-17017-203	*Cover Catch B; Front	1	
14	018-37113-004	*Bracket D; Keyboard	1	
15	011-17206-005	Bracket E; Keyboard	1	
16	018-37114-000	Bracket C; Keyboard	1	
17	018-37110-005	Upper Hinge	1	
18	011-17209-012	Set Plate; Front Right Cover	1	
19	018-37106-008	Bottom Plate (Front)	1	
20	017-17220-109	Carrying Grasp	4	
21	660-01000-200	Rubber Foot K-45	4	
22	018-37128-001	Bracket; Left Cover	1	
23	018-31615-008	Cover R; Stripper	1	
24	014-11114-100	Bottom Cover; A3; CE	1	A3
24	011-11113-315	Bottom Cover; CE	1	B4, A4, L
25	014-14119-405	Front Cover; M.-Rmv.; A3; CE	1	A3
25	011-14120-304	Front Cover; M. -Rmv.; CE	1	B4, A4, L

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
26	017-17217-400	Bottom Plate (Left); CE	1	
	018-97240-005	Mount Conncector Ass'y		*1
	017-97240-008	Mount Conncector Ass'y		
28	018-37201-108	*Mount II; Connector	1	*1
28	017-17221-105	*Mount; Connector	1	
29	017-17222-101	*Blind Plate C; Connector	2	
30	017-17223-108	*Blind Plate D; Connector	1	
31	019-25006-307	Bracket; Wire Harness; CE	1	A3
31	017-15113-305	Bracket; Wire Harness	1	B4, A4, L
32	018-16241-100	Bracket; Damper Stopper; CE	1	
33	018-16242-009	Spring; Damper Stopper	1	
34	018-16243-102	Cap; Damper Stopper	1	
35	018-16229-100	Hook Plate (F); FB; CE	1	
36	019-17252-307	Hook Plate (R); FB; CE	1	
37	019-17251-203	Lock Plate; Support Shaft	1	
	019-96110-113	Unit/Upper Rear Frame; FB; CE		A3
	018-96120-103	Unit/Upper Rear Frame; FB; CE		B4, A4, L
38	019-26218-200	*Upper Rear Frame; FB; CE	1	A3
38	018-26213-007	*Upper Rear Frame; FB; CE	1	B4, A4, L
39	019-60014-100	*Switch A; CE	1	
40	017-16121-000	*Bracket; Upper Cover Set SW	1	
41	017-16122-006	*Shaft A; Upper Cover Set SW	1	
42	017-16123-002	*Shaft B; Upper Cover Set SW	1	
43	017-16124-106	*Spring; Upper Cover Set SW	1	
44	443-02004-002	*Micro-SW; AM50039C331F1SW	1	
45	019-26217-000	Bracket; Back Cover; CE	1	A3
45	018-26216-006	Bracket; Back Cover; CE	1	B4, A4, L
46	550-21305-005	Seal; Master Cut	1	B4, A4, L
46	550-21300-003	Seal; Master Cut; Pic.	1	A3
46	550-21306-109	Seal; Master Cut; Pic.	1	B4, A4, L
47	019-16067-000	Cap 2; CE	1	
48	488-90021-002	Ground Wire; U3-1000-R4	1	

Fig. 1 Main Body Area

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
49	481-30007-000	Ground Finger	2	
50	019-11501-305	Bracket; Ground Finger	2	
	017-93110-100	Magnet Catch Ass'y D; P. -Rcv.-T.; CE		
51	017-23405-307	*Bracket D; Magnet Catch; P. -Rcv.-T.; CE	1	
52	660-05000-018	*Magnet Catch SM50P	1	
*1	All FR3950-α models only			

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark